

索引

A

安全带	3-34
安全带安全注意事项	3-34
安全带警告灯	3-35
安全带乘员保护系统	3-36
安全带附加安全注意事项	3-42
保护安全带	3-44

B

保险丝	9-40
车内保险丝更换	9-41
发动机舱保险丝盒内保险丝更换	9-42
保险丝/继电器盒说明	9-43
保养服务	9-4
车主的责任	9-4
车主保养安全注意事项	9-4
爆胎(配备备胎)	8-14
千斤顶和工具	8-14
拆卸和储存备胎	8-15
车轮的更换	8-16
泊车安全	
全景影像(SVM)	7-105
后方交叉防撞辅助(RCCA)	7-111
后泊车距离预警(PDW)功能	7-121
前/后泊车距离预警(PDW)功能	7-126
泊车便利	
遥控智能泊车辅助(RSPA)	7-132

C

车辆合格证标签	2-16
车辆设置(信息娱乐系统)	4-36
车辆设置	4-36
车辆识别码(VIN)	2-16
车辆重量和行李箱容量	2-12
行李箱容量	2-12
车轮定位	2-13
车内灯光	5-69
内顶灯自动切断	5-69
前内顶灯	5-69
后内顶灯	5-70
梳妆镜灯	5-70
手套箱灯	5-70
车门手柄灯	5-70
行李箱灯	5-71

迎宾灯	5-71
迎宾系统	5-72
车内装置	5-100
前杯架	5-100
车内对话镜	5-101
遮阳板	5-102
电源插座	5-102
[USB]充电接口	5-103
智能手机无线充电器	5-105
时钟	5-107
衣帽钩	5-107
底板垫固定锚	5-108
后车门窗帘	5-109
行李网固定钩	5-109
车外灯光	5-61
灯光控制	5-61
远光灯操作	5-63
转向信号和车道变更信号	5-63
后雾灯	5-64
蓄电池保护功能	5-64
大灯护送功能	5-64
大灯水平调整装置	5-65
车外装置	5-47
机舱盖	5-47
电动后备箱门	5-48
智能后备箱门	5-54
燃油加油口门	5-56
车重	6-60
超载	6-60
车主保养	9-5
车主保养程序	9-5
储存箱	5-99
中央控制台储存箱	5-99
手套箱	5-99

D

挡风玻璃除霜和除雾	5-93
挡风玻璃内侧除雾	5-93
挡风玻璃外侧除霜	5-94
除雾功能逻辑	5-94
后窗除霜器	5-95
挡风玻璃清洗液	9-22
挡风玻璃清洗液量检查	9-22
灯泡	9-53
大灯、小灯、转向信号灯和日间行车灯(DRL)更换	9-54

侧面转向灯更换	9-55
后组合灯更换	9-55
后雾灯更换	9-56
高位制动灯更换	9-56
牌照灯更换	9-57
车内灯更换	9-57
灯泡瓦数	2-10
定期保养服务	9-7
定期保养时间表	9-8
恶劣行驶条件和频繁短程行驶条件下保养时间表	9-12
冬季驾驶	6-56
积雪或结冰路况	6-56
冬季安全注意事项	6-58

E

ETC系统(电子收费系统)	5-32
儿童保护系统(CRS)	3-45
推荐：儿童应始终乘坐在后座椅上	3-45
选购儿童保护座椅(CRS)	3-46
安装儿童保护座椅(CRS)	3-48
根据联合国(UN)法规，安全带&ISOFIX固定型儿童保护座椅(CRS)对车辆各座位的适用性	3-52

F

发动机	2-9
发动机不能起动	8-3
发动机舱	2-7
发动机舱	9-3
发动机规格	2-9
发动机过热	8-7
发动机号码	2-17
发动机机油	9-16
发动机机油量检查	9-16
发动机机油和机油滤清器检查	9-17
发动机冷却液	9-18
冷却液量检查	9-18
发动机冷却液更换	9-20
发动机起动/停止按钮	6-5
发动机起动/停止按钮位置	6-6
起动发动机	6-7
停止发动机	6-8
遥控起动	6-9
方向盘	5-24
电机驱动动力转向(MDPS)	5-24

方向盘倾斜/伸缩	5-25
喇叭	5-26
方向盘加热器	5-26
防盗警报系统	5-18

H

后视镜	5-27
车内后视镜	5-27
车外后视镜	5-28
倒车泊车辅助	5-30
后座乘员警告(ROA)	5-19
后座乘员警告(ROA)功能设置	5-19
后座乘员警告(ROA)功能操作	5-19
后座乘员警告(ROA)功能使用注意事项	5-19

J

集成记忆系统	5-21
记忆位置的保存	5-21
记忆位置的恢复	5-22
集成记忆系统初始化	5-22
座椅上下车便利功能	5-23
驾驶安全	
正面防撞辅助(FCA)	7-2
车道保持辅助(LKA)	7-26
盲点碰撞预警(BCW)	7-32
安全下车辅助(SEA)	7-44
手动限速辅助(MSLA)	7-50
驾驶员注意力提示(DAW)	7-53
盲点影像(BVM)	7-59
智能巡航控制(SCC)	7-61
驾驶便利	
基于导航的智能巡航控制(NSCC)	7-78
车道跟踪辅助(LFA)	7-84
高速公路驾驶辅助(HDA)	7-88
后视监视器(RVM)	7-101
驾驶模式集成控制系统	6-48
驾驶模式选择	6-48
多地形驾驶模式(4WD)	6-51
驾驶前注意事项	6-4
在进入车辆前	6-4
起动前的注意事项	6-4
紧急物品	8-22
急救箱	8-22
三角警示板/反光衣	8-22

轮胎气压表	8-22
进入车辆	5-4
智能钥匙	5-4
钥匙防盗系统	5-9

K

空调滤清器	9-24
空调滤清器检查	9-24
空调滤清器更换	9-24
空调系统	2-12
空调压缩机标签	2-17
空气滤清器	9-22
空气滤清器更换	9-22
跨接起动	8-4

L

LCD显示器	4-27
LCD显示器控制	4-27
视图模式	4-28
行车电脑模式	4-29
分路段导航(TBT)模式	4-29
驾驶辅助模式	4-30
行车电脑(类型[A])	4-31
行车电脑模式	4-31
行车电脑(类型[B])	4-33
行车电脑模式	4-33
轮胎负荷指数和速度等级	2-12
轮胎规格和轮胎气压标签	2-17
轮胎和车轮	2-11
轮胎和车轮	9-31
轮胎保护	9-31
冷态下标准轮胎气压	9-31
检查轮胎气压	9-32
轮胎换位	9-33
车轮定位与轮胎动平衡	9-34
轮胎的更换	9-34
车轮更换	9-35
轮胎牵引力	9-35
轮胎保养	9-35
轮胎侧壁标签	9-36
低扁平比轮胎	9-39
轮胎气压监测系统(TPMS)	8-9
检查轮胎气压	8-9
轮胎气压监测系统(TPMS)	8-10

轮胎气压低警告灯	8-11
[TPMS]警告灯	8-12
更换胎压检测型轮胎	8-12

M

门窗	5-36
电动门窗	5-37
遥控门窗打开/关闭功能	5-40
门锁	5-11
从车外操作门锁	5-11
从车内操作门锁	5-13
自动门锁闭锁/开锁功能	5-15
后车门儿童安全锁	5-16
电动儿童安全锁	5-16

N

内装总揽(I)	2-4
暖风&空调控制附加功能	5-96
自动除雾系统	5-96
挡风玻璃清洗液喷射联动空气内循环	5-97
天窗联动空气外循环	5-98
暖风&空调设置联动自动控制(驾驶席座椅)	5-98

P

排放控制系统	9-68
汽油颗粒过滤器(GPF)	9-70
平视显示器(HUD)	5-59
平视显示器设置	5-59
平视显示器信息	5-59
平视显示器使用注意事项	5-60

Q

气囊-辅助保护系统	3-56
气囊在哪里?	3-58
气囊系统如何工作?	3-61
气囊展开后会出现什么	3-65
为什么我的气囊在碰撞中没有展开?	3-66
辅助保护系统的维护	3-71
补充安全注意事项	3-72
气囊警告标签	3-72

S

双天窗	5-41
遮光板(前)/电动遮光板(后)	5-42
天窗倾斜打开/关闭(前).....	5-43
天窗滑动打开/关闭(前/后)	5-43
天窗自动反向操作	5-44
天窗系统初始化	5-45
天窗未关警告	5-46
四轮驱动(4WD)	6-43
四轮驱动(4WD)系统操作	6-43
紧急情况安全注意事项	6-46

T

特殊驾驶条件	6-52
危险驾驶路况	6-52
陷车脱困操作要领	6-52
平稳转弯	6-53
夜间驾车	6-53
雨天驾车	6-54
积水区域驾驶	6-54
公路驾驶	6-54
降低侧翻危险	6-55
推荐电子标识(RFID)标签位置	2-17
推荐油液型号和容量	2-14
推荐SAE粘度指数	2-15
拖车	8-20
拖车服务	8-20

W

外观保养	9-59
外饰的保养	9-59
内饰的保养	9-65
外观装置	5-110
车顶行李架	5-110
外形尺寸	2-8
外装总揽(I)	2-2
外装总揽(II)	2-3
危险警告灯	8-2

X

信息娱乐系统	5-111
[USB]接口	5-111
天线	5-111
方向盘上远程控制	5-111

信息娱乐系统	5-113
语音识别	5-113
Bluetooth® Wireless Technology	5-113
行驶中出现紧急情况	8-2
行驶时发动机熄火	8-2
在交叉路口或十字路口发动机熄火	8-2
行驶时爆胎	8-3
蓄电池	9-27
最佳蓄电池保养方法	9-28
蓄电池容量标签	9-29
蓄电池充电	9-29
需要重新设置的系统和设备	9-30

Y

仪表板总揽(I)	2-5
仪表板总揽(II)	2-6
仪表盘	4-4
仪表盘控制	4-5
仪表板照明灯	4-5
仪表	4-5
车速表	4-5
转速表	4-6
发动机冷却液温度表	4-6
燃油表	4-7
车外温度表	4-8
里程表	4-8
续航里程	4-9
油耗(类型[B]仪表盘)	4-9
变速器档位指示灯	4-10
自动变速器档位指示灯	4-10
警告灯和指示灯	4-10
安全带警告灯	4-10
气囊警告灯	4-10
驻车制动&制动油量不足警告灯	4-11
防抱死制动系统(ABS)警告灯	4-12
电控制动力分配(EBD)系统警告灯	4-12
电机驱动动力转向(MDPS)警告灯	4-13
充电系统警告灯	4-13
发动机机油压力警告灯	4-13
燃油量不足警告灯	4-14
故障警告灯(MIL)	4-14
主警告灯	4-15
电控驻车制动器(EPB)警告灯	4-15
轮胎气压低警告灯	4-16
前方安全警告灯	4-16

紧急转向警告灯	4-16
车道安全指示灯	4-17
全轮驱动(AWD)警告灯	4-17
[LED]大灯警告灯	4-17
路面结冰警告灯	4-18
电子稳定控制(ESC)指示灯	4-18
电子稳定控制(ESC)关闭指示灯	4-18
钥匙防盗指示灯	4-19
下坡制动控制(DBC)指示灯	4-19
自动停止(AUTO STOP)指示灯	4-20
转向信号指示灯	4-20
远光灯指示灯	4-21
近光灯指示灯	4-21
灯光[ON]指示灯	4-21
远光灯辅助指示灯	4-21
自动驻车(AUTO HOLD)指示灯	4-21
LCD显示器显示信息	4-22
车辆在[ON]状态	4-22
挂入P档	4-22
档位在“N”档。按下起动按钮并挂入“P”档	4-22
智能钥匙电量低(智能钥匙系统)	4-22
踩下制动踏板起动发动机	4-22
智能钥匙不在车内(智能钥匙系统)	4-22
无法识别智能钥匙(智能钥匙系统)	4-22
请再次按下起动按钮(智能钥匙系统)	4-22
用智能钥匙按下起动按钮	4-23
检查制动开关保险丝	4-23
挂入“P”或“N”档起动发动机	4-23
外部电气设备导致蓄电池放电	4-23
请用智能钥匙按起动键(智能钥匙系统)	4-23
车门、机舱盖、后备箱门未关	4-24
天窗未关警告灯	4-24
轮胎气压低	4-24
车灯	4-25
雨刮器	4-25
挡风玻璃清洗液量不足	4-26
燃油量不足	4-26
发动机机油量不足	4-26
发动机过热	4-26
检查方向盘振动系统	4-26
检查大灯	4-26
检查转向信号灯	4-26
检查[LED]大灯	4-26
雨刮器和喷水器	5-73
前挡风玻璃雨刮器	5-73
前挡风玻璃喷水器	5-75

后窗雨刮器和喷水器	5-76
雨刮器片	9-25
雨刮器片检查	9-25
雨刮器片更换	9-25
远光灯辅助(HBA)	5-66
远光灯辅助(HBA)功能设置	5-66
远光灯辅助(HBA)功能操作	5-67
远光灯辅助(HBA)系统故障和功能限制	5-67

Z

制动器信息	2-13
制动系统	6-23
制动助力器	6-23
盘式制动器磨损指示器	6-23
电控驻车制动器(EPB)	6-24
自动驻车(AUTO HOLD)	6-28
防抱死制动系统(ABS)	6-32
电子稳定控制(ESC)	6-33
车辆稳定管理(VSM)	6-36
上坡起步辅助控制(HAC)	6-37
挂车稳定辅助(TSA)	6-37
制动辅助系统(BAS)	6-38
紧急制动信号(ESS)	6-38
防二次碰撞制动(MCB)	6-39
下坡辅助制动控制(DBC)	6-39
正确使用制动器	6-42
制动油	9-21
制动油量检查	9-21
制冷剂标签	2-18
重要安全注意事项	3-2
始终佩戴好安全带	3-2
保护所有儿童	3-2
气囊危险警告	3-2
驾驶员注意力分散	3-2
控制车速	3-2
保持车辆安全状态	3-2
周期保养项目的说明	9-14
自动变速器	6-10
自动变速器操作	6-10
LCD显示器显示信息(仪表盘)	6-16
拨片换档开关(手动换档模式)	6-20
变速器故障	6-21
良好驾驶习惯	6-21
自动暖风&空调控制系统	5-77
自动温度控制模式	5-78

手动温度控制模式	5-79
后排暖风&空调控制系统	5-86
暖风&空调控制系统操作	5-90
暖风&空调控制系统保养	5-91
座椅	3-3
安全注意事项	3-6
前座椅	3-7
后座椅	3-17
头枕	3-24
座椅加热器	3-29
通风座椅	3-32