

车辆总揽

外装总揽(I).....	1-2
外装总揽(II)	1-3
内装总揽.....	1-4
仪表板总揽.....	1-5
发动机室.....	1-6

外装总揽(I)

■ 前视图




- 1. 发动机罩 3-40
- 2. 大灯 3-102, 7-60
- 3. 轮胎和车轮 7-34, 8-6
- 4. 室外后视镜 3-26
- 5. 天窗 3-35
- 6. 前挡风玻璃雨刮器刮片 7-28
- 7. 门窗 3-30
- 8. 前超声波传感器 3-117

实际形状可能与图示不同。

OLX2018001

外装总揽(II)

■ 后视图




- | | |
|------------------|-------|
| 1. 车门 | 3-10 |
| 2. 燃油加油口门 | 3-52 |
| 3. 后组合灯 | 7-63 |
| 4. 后备箱门 | 3-41 |
| 5. 高位制动灯 | 7-63 |
| 6. 后窗雨刮器 | 3-110 |
| 7. 后超声波传感器 | 3-113 |
| 8. 天线 | 4-2 |
| 9. 后视摄像头 | 3-113 |

实际形状可能与图示不同。

OLX2018002L

内装总揽




OLX2019003L

1. 车门内侧手柄.....	3-11
2. 中央控制门锁操纵开关	3-12
3. 电动门窗开关.....	3-30
4. 电动门窗锁止按钮.....	3-33
电动儿童安全锁按钮.....	3-14
5. 室外后视镜折叠.....	3-28
6. 室外后视镜控制.....	3-27
7. 大灯水平调整开关.....	3-102
8. 仪表盘照明控制开关	3-56
9. 后侧方盲区碰撞辅助按钮	5-77
10. 车道安全按钮	5-102
11. ESC OFF按钮	5-35
12. 电动后备箱门按钮	3-43
13. EPB(电控驻车制动器).....	5-23
14. 发动机罩释放杆	3-40
15. 方向盘倾斜/伸缩操纵杆	3-23
16. 方向盘.....	3-22
17. 座椅	2-4
18. 保险丝盒.....	7-47

实际形状可能与图示不同。

仪表板总揽




实际形状可能与图示不同。

OLX2019005L

1. 仪表盘3-55
2. 驾驶席正面空气囊2-51
3. 发动机启动/停止按钮 5-7
4. 危险警告灯开关 6-2
5. 音频/视频/导航系统 4-4
6. 自动空调控制系统 3-125
7. 自动变速器换挡按钮 5-13
8. 自动驻车按钮 5-29
9. 驾驶模式按钮 5-53, 5-58
10. DBC按钮 5-40
11. 驻车安全按钮 3-117
12. 驻车/图像按钮 3-120
13. 座椅通风 2-24
14. 座椅加热器 2-22
15. 方向盘加热器 3-23
16. 座椅通风(2排座椅) 2-24
17. 座椅加热器(2排座椅) 2-23
18. 空调控制系统(后) 3-131
19. 电源插座 3-147
20. 助手席正面空气囊 2-51
21. 手套箱 3-142
22. 灯光控制/转向信号开关 3-95
23. 雨刮器/喷水器控制开关 3-107
24. 方向盘上音响控制 4-3
25. 巡航控制按钮 5-122
26. 无线充电系统 3-149

发动机室

■ 汽油发动机(3.5 MPI)



- 1. 发动机冷却水箱..... 7-19
- 2. 发动机机油加油口盖 7-17
- 3. 制动油储油罐..... 7-22
- 4. 空气滤清器 7-24
- 5. 保险丝盒 7-52
- 6. 蓄电池端子[+] 7-30
- 7. 蓄电池端子[-] 7-30
- 8. 散热器盖 7-19
- 9. 发动机机油油尺..... 7-17
- 10. 挡风玻璃清洗液储液箱..... 7-23

车辆内的实际发动机室可能与图示有差别。